


Ihr Reader™ PRS-T3(S)* von Sony mit integriertem eBook.de READERSHOP


1-2-3 Guide zum Schnellstart

1 Den Reader™ PRS-T3(S) von Sony einrichten

● Grundeinstellungen vornehmen

Drücken Sie **Power** , wählen Sie die Menüsprache, als Land Deutschland und als Ihren bevorzugten eBook-Shop **eBook.de** aus. Stellen Sie dann das korrekte Datum und die Zeit ein.

● WLAN einrichten

Berühren Sie im Home-Menü  auf dem Display des Readers **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Drahtlose Netzwerkeinstellungen**. Aktivieren Sie Wi-Fi® und wählen Sie **Wi-Fi Einstellungen**. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie Ihr WLAN Passwort ein. Berühren Sie schließlich **Verbinden**.



2 Adobe-ID einrichten und hinterlegen

Dieser Schritt ist wichtig, damit Sie kopiergeschützte eBooks herunterladen und lesen können.

● Adobe-ID einrichten

Sofern Sie noch keine Adobe-ID besitzen (= eine bei Adobe registrierte E-Mail-Adresse), legen Sie sich bitte eine an. Führen Sie diesen Schritt am besten ganz bequem an Ihrem PC durch.¹ Rufen Sie folgende Seite im Browser Ihres PCs auf: www.eBook.de/adobe und klicken Sie **Neuen Account anlegen**, um Ihre Daten zu hinterlegen.


Hinweis: Notieren Sie bitte die E-Mail-Adresse und Ihr Passwort. Sie benötigen diese im nächsten Schritt als Adobe-ID. Sie müssen nicht auf eine Bestätigungsmail von Adobe warten.

● Reader™ mit der Adobe-ID autorisieren


Rufen Sie im Home-Menü  **eBook.de** auf. Sie werden nun aufgefordert, Ihre Adobe-ID zu hinterlegen. Geben Sie über Eingabe Ihre bei Adobe verwendete E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein.

3 Im eBook.de READERSHOP einkaufen

● Im Kundenkonto anmelden

Berühren Sie jetzt im Home-Menü  **eBook.de** und wählen Sie in der Ecke rechts oben **Anmelden** aus. Geben Sie Ihre Kundendaten von eBook.de ein und berühren Sie **Login**. Für eine Neuanmeldung wählen Sie **Neues Konto anlegen**, um sich als eBook.de-Kunde zu registrieren.

● eBooks suchen, kaufen, herunterladen und lesen

Geben Sie den gesuchten Begriff in das Suchfeld  ein und berühren Sie **Los**. Wählen Sie Ihren Wunschtitel, dann **Sofort kaufen** und bestätigen Sie mit **Kaufen**. Berühren Sie **Herunterladen**, sobald der Download bereit ist. Das gekaufte eBook erscheint nun in Ihrer Sammlung.

Viel Spaß beim Lesen!

¹ Möchten Sie den Browser des Readers nutzen, rufen Sie im Home-Menü **Anwendungen** > **Browser** auf und folgen Sie den weiteren Schritten.